


COMPOSANTES BAIN ET DOUCHE BATH & SHOWER COMPONENTS

AUTRES
OTHERS

Adaptateur $\frac{3}{4}$ " M X $\frac{1}{2}$ " F
 $\frac{3}{4}$ "M X $\frac{1}{2}$ "F Adaptor




- Permet l'installation de tête de douche $\frac{3}{4}$ " sur les bras de douche $\frac{1}{2}$ " existants
- Allows $\frac{3}{4}$ " inlet showerheads to be installed on existing $\frac{1}{2}$ " shower arms

Adaptateur $\frac{3}{4}$ " F X $\frac{1}{2}$ " M
 $\frac{3}{4}$ "F X $\frac{1}{2}$ "M Adaptor



- Pour raccorder le boyau à la sortie du robinet de bain exposé ou de la valve thermostatique exposée
- Pour réduire le bras de douche $\frac{3}{4}$ " à $\frac{1}{2}$ "
- To connect hose to outlet of exposed tub filler or exposed thermostatic valve
- To reduce $\frac{3}{4}$ " outlet shower arm to $\frac{1}{2}$ "

Brise-vide
Finished Vacuum Breaker



- Raccord $\frac{1}{2}$ " mâle x $\frac{1}{2}$ " femelle
- $\frac{1}{2}$ " male x $\frac{1}{2}$ " female connectors